



Montageanleitung für

Montageschienen 1000 mm und 2400 mm



Art-Nr.: 32850 und 32852

Dokument-Nr.: 328502-0222

Datum: 01.02.2022

Vorwort

Die EuroCarry Montageschienen bestehen aus 2 eloxierten Schienen (Best-Nr. 32850 2400 mm und 32852 1000 mm) mit je 4 Nutensteinen zur Aufnahme von z. B. EuroCarry Fahrradträgern an Fahrzeug-Hecktüren bzw. Rückwänden von Wohnmobilien.

Wichtig!

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Produkt mit dem Fahrzeug, an welchem es montiert werden soll, kompatibel ist.
- Wir empfehlen, die Montage durch Fachpersonal unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Vorschriften durchführen zu lassen.
- Lesen Sie die Gebrauchs- u. Montageanleitung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durch. Montage nach dieser Vorlage durchführen.
- Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.
- Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung erlischt der Garantie- bzw. Haftungsanspruch.
- Achten Sie bei der Beladung auf die max. zulässige Belastbarkeit der Rückwand bzw. Fahrzeugtür
- Bitte prüfen Sie nach den ersten 50 Kilometern Fahrt alle Schraubverbindungen auf Ihren sicheren Halt.

1. Lieferumfang:

2 Stück Montageschienen 1000 mm (Bei Bestell-Nr. 32852)
2 Stück Montageschienen 2400 mm (Bei Bestell-Nr. 32850)
8 Stück Nutenstein M 6 mit Zylinderschraube Innensechskant M 6 x 12 mm
4 Stück Endkappen für Montageschiene

2. Technische Daten:

Gewicht Montageschienen 1000 mm ca. 1,5 kg
Gewicht Montageschienen 2400 mm ca. 4,1 kg

3. Montage am Fahrzeug

Die Montageschienen können wahlweise verklebt und/oder verschraubt werden. Legen Sie die Montageposition für die obere und untere Schiene fest und reinigen Sie die Rückwand bzw. Tür ohne chemische Mittel an diesen Positionen. Prüfen Sie beim Verschrauben und vor dem Bohren die Innenseite der Tür auf Hindernisse wie Querstreben, Bowdenzüge und Kabel und legen Sie die Position der Bohrlöcher fest. Bohren Sie nun die Montageschienen sowie die Hecktür an den vorher festgelegten Positionen. Schützen Sie das Bohrloch am Fahrzeug gegen das Eindringen von Wasser und besprühen Sie blanke Metallstellen mit Grundierung und einer Farbe. Soll die Schiene zusätzlich verklebt werden, dann streichen Sie nun die Rückseite der Montageschiene mit einem Streifen Sikaflex (Nicht im Lieferumfang beinhaltet) ein und drücken die Schienen an die vordefinierte Stelle. Führen Sie die geeigneten Schrauben (Nicht im Lieferumfang beinhaltet) durch die Bohrlöcher und sichern Sie diese auf der Rückseite im Inneren der Tür mit einer selbstsichernden Mutter (Nicht im Lieferumfang beinhaltet). Nun können zusätzliche Anbauten wie z. B. ein Fahrradträger an den Montageschienen befestigt werden.

4. Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise:

- Die Befestigung des EuroCarry ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu überprüfen.
- Zur Sicherheit sind die Schraubverbindungen und befestigte Ladung vor der Fahrt auf Beschädigungen, festen Halt und ordnungsgemäßen Sitz zu prüfen (Schadhafte Gurte sofort ersetzen). Nach kurzer Fahrtstrecke anhalten und Schraubverbindungen und Zurrgurte auf einwandfreien Sitz kontrollieren. Diese Kontrollen sind in regelmäßigen Abständen, abhängig auch von der Beschaffenheit der Fahrbahn, zu wiederholen.
- Das Fahrverhalten ändert sich bei montiertem und beladenem Fahrradträger. Dies gilt insbesondere für die Seitenwindempfindlichkeit, das Kurven- und Bremsverhalten.

- Zusätzlich sollte dem durch die Ladung verursachten, veränderten Fahr- und Bremsverhalten durch angepasste Geschwindigkeit Rechnung getragen werden.
- Vorsicht bei Durchfahrten und Garageneinfahrten.

5. Garantie / Gewährleistung:

- Für den EuroCarry übernimmt die Firma Alu-Line die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung soweit es sich um Werksfehler handelt.
- Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
- Das beanstandete Teil muss dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
- Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder zweckentfremdete Benutzung. Änderungen jederzeit vorbehalten.
- Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung.

Notizen: